

BEDIENUNGSANLEITUNG DER POPCORNMASCHINE

REIHENFOLGE DER ZUTATEN:

- >ÖL EINFÜLLEN -1 MESSBECHER 15 ml
- >MAIS EINFÜLLEN – 1 MESSBECHER 1 dl
- >ZUCKER EINFÜLLEN – 1 1/2 MESSBECHER ½ dl

Anwendung :

- HEIZUNG/LICHT FÜR WARMES POPCORN DAUERHAFT AN
 - KESSELHEIZUNG AN
 - ÖL EINFÜLLEN
 - RÜHRWERK ANSCHALTEN
 - ZUTATEN IN DEN KESSEL FÜLLEN
 - ABWARTEN BIS ES IM KESSEL POPPT
 - KESSELHEIZUNG AUS NACH CA.10 SEK.(WICHTIG)
- RÜHRWERK BIS ENDE DES POPPVORGANGS LAUFEN LASSEN
 - RÜHRWERK AUS (WICHTIG)
 - KESSEL LEEREN MIT DEM HOLZLÖFFEL
 - VORGANG WIEDERHOLEN

BEIM ENTLEEREN RÜHRWERK UND KESSEL AUS !!

**DAS GERÄT DARF NUR VON PERSONEN AB 18 JAHREN
BETRIEBEN WERDEN .**

LASS ES KRACHEN

FRAGEN:

015150830046

